#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Mit C-MOR V5 wird auch eine USB-Stick-Version bereitgestellt. Diese Version dient dazu C-MOR V5 direkt auf PC Hardware zu installieren. Voraussetzung ist der Support der AMD64 (64Bit) Architektur.

Wichtig: Diese Installation funktioniert mit Festplatten bis zu einer Größe von 2TB. Bei Installationen auf größeren Festplatten (über 2TB) beachten Sie bitte folgenden Beitrag im Web:

https://www.c-mor.de/videoueberwachung-support/knowledgebase/12-knowledgebase/150-c-mor-usbinstallation-auf-festplatten-groesser-2tb

Im ZIP-File des Download Images ist eine die Datei c-mor-v5\*.img zu finden. Dieses Image kann beispielsweise mit dem Open-Source-Tool Rufus (<u>https://rufus.akeo.ie/</u>) auf einen USB Stick geflashed werden. Der Stick benötigt nur eine Größe von 512MB oder mehr.

Folgende Screenshots beschreiben das USB-Stick kopieren mit Rufus:

Stecken Sie einen USB Stick von mindestens 512MB Größe ein und starten Sie Rufus. Der Stick wird oben zur Auswahl angezeigt:

🔗 Rufus 2.11.995	<u></u>		×
Laufwerk			<b>€</b> =-
NO_LABEL (E:) [16GB]			~
Partitionsschema und Typ des Zielsystem	IS		
MBR Partitionierungsschema für BIOS o	der UEFI		~
Dateisystem			
FAT32 (Standard)			~
Größe der Zuordnungseinheit			
8192 Byte (Standard)			~
Neue Laufwerksbezeichnung			
16GB			
Formatierungseinstellungen 🖂	7.		
Auf defekte Blöcke prüfen	1 Durchgang		~
Startfähiges Laufwerk erstellen mit	FreeDOS	~	3
Erweiterte Bezeichnung und Symbo	le erstellen		
FERTIG			
Über Log	Start	Schlie	:Ben
1 Laufwerk gefunden		#	



Jetzt kann das C-MOR-USB-Image ausgewählt werden durch Klicken auf das CDROM-Symbol neben "FreeDOS":

Organisieren   Neuer Ordner     Bilder   Dokumente   Dokumente   Dokumente   Dokumente   Dokumente   Filme   Musik   OneDrive   Dieser PC   Bilder   Dieser PC   Desktop		> Dieser	PC > Downloads		× 71	"Downloads	" durchsuchen	0
Organisieren Neuer Ordner   Dokumente Anderungsdatum   Bilder Anderungsdatum   Dokumente Image: Comor-v5-00beta13-usb-en   Okumente Image: Comor-v5-00beta13-usb-en   Dokumente Image: Comor-v5-00beta13-usb-en   Dokumente Image: Comor-v5-00beta13-usb-en   Image: Comor-v5-00beta13-usb-en 01.11.2016 09:35   Image: Comor-videoueberwachung-usb Image: Comor-videoueberwachung-usb   Image: Comor-videoueberwachun	- 12 O I I	, piese i			* 0	Downloads	ourcreaction	-
Name   Bilder   Dokumente   Dokumente   Dokumente   Dokumente   Filme   Musik   OneDrive   Dieser PC   Bilder   Desktop	Organisieren 🔻	Neuer Ord	iner				(in the second s	
Dokumente   Dokumente   Filme   Musik   OneDrive   Dieser PC   E Bilder   Desktop	🗄 Dokumente	** 1	Jame	^			Änderungsda	tum
Dokumente I c-mor-videoueberwachung-usb 01.11.2016 09:35   Filme Musik   Musik   OneDrive   Dieser PC   E Bilder   Desktop			c-mor-v5-00beta1	13-usb-en			01.11.2016 09:	36
	<ul> <li>Dokumente</li> <li>Filme</li> <li>Musik</li> <li>OneDrive</li> <li>Dieser PC</li> <li>Bilder</li> <li>Desktop</li> </ul>		c-mor-videouebe	rwachung-usb			01.11.2016 D9:	35
	Dokumente	and the second						>
Downloads V <	Dokumente	✓ <						

Falls das USB-Image nicht zur Auswahl angezeigt wird, muss rechts unten in der Auswahl lediglich "Alle Dateien" ausgewählt werden und danach auf Öffnen.



Rufus 2.11.995			×
Laufwerk			⋦ҙ᠇
16GB (E:) [16GB]			~
Partitionsschema und Typ des Zielsystem	15		
MBR Partitionierungsschema für BIOS o	der UEFI		
Dateisystem			
FAT32 (Standard)			
Größe der Zuordnungseinheit			
8192 Byte (Standard)			
Neue Laufwerksbezeichnung			
16GB			
Formatierungseinstellungen 🔽			
Auf defekte Blöcke prüfen	1 Durchgang		~
Schnellformatierung			
Startfähiges Laufwerk erstellen mit	DD Abbild	$\sim$	3
Erweiterte Bezeichnung und Symbo	le erstellen		
FERTIG			
Über Log	Start	Schli	eßen
erwende Abbild: c-mor-v5-00beta13-us	b-en.img	#	

Jetzt kann durch Klicken auf "Start" das Beschreiben des USB-Sticks gestartet werden.

	WARNUNG	ALLE DATEN AU	F LAUFWERK '16G	B (E:) [16G	B]' WERDEN
<u> </u>	GELÖSCHT Klicken Sie abzubreche	auf OK um forzuf: n.	ahren. Klicken Sie	auf ABBRE	CHEN um
				ОК	Abbrechen



🔗 Rufus 2.11.995	9 <u>7.9</u> 7		×
Laufwerk			
16GB (E:) [16GB]			~
Partitionsschema und Typ des Zielsystem	s		
MBR Partitionierungsschema für BIOS o	der UEFI		~
Dateisystem			
FAT32 (Standard)			~
Größe der Zuordnungseinheit			
8192 Byte (Standard)			0
Neue Laufwerksbezeichnung			
16GB			
Formatierungseinstellungen 🔽			
Auf defekte Blöcke prüfen	1 Durchgang		$\sim$
Schnellformatierung			
Startfähiges Laufwerk erstellen mit	DD Abbild		3
Erweiterte Bezeichnung und Symbol	e erstellen		
Schreibe Abbild-Datei: 21.	5% fertiggestell	t	
Über Log	Start	Abb	oruch
Verwende Abbild: c-mor-v5-00beta13-usl	b-en.img	#	00:00:08

Ist der Schreibvorgang abgeschlossen, wird der Stick in den PC gesteckt, auf dem C-MOR direkt installiert werden soll und vom USB-Stick gebootet. Hat alles geklappt dann erscheint jetzt das C-MOR Installationsprompt.

Für Windows kann auch das Commandline Tool "dd" heruntergeladen werden: <u>http://uranus.chrysocome.net/linux/rawwrite/</u>

Unter Linux oder Mac OS X kann mittels dem Befehl "dd" das Image auf den USB-Stick kopiert werden.

Beispiel für Linux

- Mit root Rechten anmelden
- Mit "fdisk -I" den USB Stick ausfindig machen, oftmals /dev/sdb oder /dev/sdc
- mit dd kopieren: "dd if=c-mor-v5-00-usb-en.img of=/dev/sdb bs=2M"

Beispiel für Mac OS

- Root-Rechte besorgen "sudo bash"
- Mit "diskutil list" den USB Stick ausfindig machen, oftmals /dev/disk2
- "diskutil unmountDisk /dev/disk2" den Stick unmounten



- mit dd kopieren: "dd if=c-mor-v5-00-usb-en.img of=/dev/sdb bs=2m"

- "diskutil eject /dev/disk2" Stick auswerfen

Jetzt den PC vom USB-Stick booten und die Installation durchführen wie in den Installationsdokumenten beschrieben.

Sie haben den virtuellen C-MOR bereits gestartet. Jetzt erscheint das boot-Prompt:



Bitte geben Sie folgende Befehlszeile hinter dem "boot:" ein:

boot: iso forcemods="libata ahci ata\_piix"

Diese Befehlszeile ist notwendig, damit das USB-Flash-Drive als zweites Laufwerk richtig für die Installation eingebunden wird.



INSTALL C-MOR SOFTWARE How should I install? Automatically Interactively Do you want C-MOR installed automatically or interactively?

Nun wählen Sie bei dem Installationsmenü den Punkt "Interactively" aus.

Bei dem nächsten Menü, wird die Auswahl "USB Key/Disc" ausgewählt. Bestätigen sie die USB-Disk als Gerät "/dev/sdb1" ("…USB media corresponds to /dev/sdb1.."):



### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Im nächsten Schritt müssen die Partitionsgrößen (Size (MB)) manuell angepasst werden. Im Partitionsmenü wählen Sie hierzu die weiter unten angesprochenen Partitionen an:

Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1		<pre>Mountpoint / /boot swap /gpt_c-mor_</pre>	boot	Format xfs ext3 swap ext3	Size (MB) 91787 913 9206 491	Î
< Add >	< Edit >	<delete></delete>	<re load=""></re>	<cancel></cancel>	< OK 2	>

Die "/boot" Partion sollte auf 150MB gesetzt werden:

Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1	Device: Mountpoint Size (MB): Format: OK	Edit entry		MB 5 4 9	) 7 ↑ 2 1 8 8
< Add >	< Edit > <de< th=""><th>lete&gt; <reload></reload></th><th><cancel></cancel></th><th>&lt; ок</th><th>&gt;</th></de<>	lete> <reload></reload>	<cancel></cancel>	< ок	>

Hinweis! Meistens verschiebt sich der Bildschirm-Inhalt aufgrund Meldungen. Durch Drücken der Tasten "STRG-L" wird der Bildschirm neu aufgebaut! **Wichtig:** Sollten Sie die Warnung erhalten "WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected...", dann muss die Festplatte bzw. virtuelle Festplatte zuerst manuell komplett gelöscht werden und die vorhandene, gemeldete GPT-Tabelle gelöscht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an einen Experten, falls Sie nicht wissen wie vorgehen oder wenden Sie sich an unser Forum.



Die "swap" Partition sollte auf 2048MB gesetzt werden:

Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1	Editing m E Device: Mountpoint: Size (MB): Format: OK Canc	ountlist   dit entry   da2 el	HB) 87 t 13 06 91
< Add > < 1	Edit > <delete></delete>	<reload> <cancel></cancel></reload>	< 0K >
M id partition tablee Edit this pa	scue, by Dev Team and rtition's mountpoint,	the Internet. All rig size and format; then	hts reversed. click 'OK'.

Die "/gpt\_c-mor\_boot" Partition sollte auf 100MB gesetzt werden:

Ι	NSTALL C-N	10R SOF	TWARE	
	Editing	mountlist		
Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1	Device: Mountpoint: Size (MB): Format: OK Can	Edit entry		MB) 87 ↑ 50 48 91
< Add > < 1	Edit > <delete></delete>	<reload></reload>	<cancel></cancel>	< OK >
f Mountlist adjusted f Edit this par	to suit current hard rtition's mountpoint	l drive(s) ;, size and fo	rmat; then c	lick 'OK'.

#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Als letztes wird die Festplatten-Größe gesetzt, dies ist nun abhängig von der Größe, welche vorab für die virtuelle Festplatte von Ihnen angegeben wurde, in unserem Beispiel gehen wir von 100GB aus.

Sie finden ganz einfach heraus, welche Größe Sie hier eingeben müssen, geben Sie zum Beispiel in unserem Fall die Größe 101000 ein, wird die Ausgabe "898 MB overloaded" kommen. Also müssen Sie diese 898 MB von den 101000 MB abziehen und können bei ihrem Mountpoint / die Größe von 100102 MB eintragen.

INS	TALL C-MOR	SOFTWARE	
	Editing moun	tlist	
Device /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1	Mountpoint / /boot swap /gpt_c-mor_boot	Format xfs ext3 swap ext3	Size (MB) 1010000 ↑ 150 2048 100
898 MB over-allocate	d on /dev/sda. > <delete> <r< td=""><td>eload&gt; <cancel></cancel></td><td>&lt; OK &gt;</td></r<></delete>	eload> <cancel></cancel>	< OK >
Mountlist adjusted to s WARNING: No LUM modific	uit current hard dri ation possible here.	ve(s) Edit ztmnzi-want-	mu-lum instead
INS	TALL C-MOR	SOFTWARE	
	Editing moun	tlist	
Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1 F	Editing mount evice: ountpoint: ize (MB): ormat: OK Cancel	entry	HB) 50 48 ΘΘ
898 MB over-alloc	> <delete> <r< td=""><td>eload&gt; <cancel></cancel></td><td>&lt; 0K &gt;</td></r<></delete>	eload> <cancel></cancel>	< 0K >
100102	uit current hard dri ion's mountpoint, si	ve(s) ze and format; the	n click 'OK'.



Das fertige Partitionslayout sollte wie folgt aussehen und keine "over-allocated" Meldung mehr ausgeben:

Device	Mountpoint		Format	Size (MB)	
/dev/sda4	/		×fs	100102	t
′dev∕sda2	∕boot		ext3	150	
∕dev∕sda3	swap		swap	2048	
′dev∕sda1	∕gpt_c-mor_	boot	ext3	100	
					Ţ
< Add > < Edit	> <delete></delete>	<reload></reload>	<cancel></cancel>	< 0K	>

Nun werden Sie gefragt, ob Sie die "mountlist" speichern wollen, diese Frage beantworten Sie bitte mit "ja":

	INSTALL C-MOR SOFTWARE Editing mountlist
Device /dev/sda4 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda1	Mountpoint       Format       Size (MB)         Are you sure you want to save your mountlist and continue? (No changes will be made to your partition table at this time.)       150       2048         Yes       No       100       100       100
< Add >	< Edit > <delete> <reload> <cancel> &lt; OK &gt;</cancel></reload></delete>
f Nountlist adjust	d to suit current hard drive(s)



Auch die nächste Aufforderung, "erase & partition" bitte mit "Yes" bestätigen:



Anschließend sehen Sie den Installationsfortschritt:







Nach diesem Schritt wird der C-MOR Installer Sie fragen, ob er alles installieren soll, auch dieser Aufforderung müssen Sie mit "ja" nachgehen:





Der Installationsfortschritt wird angezeigt:



Beantworten Sie die Frage ob der Boot-Loader initialisiert werden soll mit "Yes":





Die Frage ob die Mountlist geändert wurde, muss mit "No" beantwortet werde:



Die letzte Frage, ob die Partitionen bei Bedarf markiert und identifiziert werden müssen können Sie mit "No" beantworten:



#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



C-MOR ist jetzt installiert! Um einen Systemneustart zu veranlassen geben Sie bitte "exit" in die Konsole ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste:



Nachdem Sie "exit" eingeben haben und die Installation erfolgreich war, erscheint folgender Konsolenbildschirm. Wichtig! C-MOR startet sich einmal neu für das initiale Setup.

	GNU GRUB version 1.98+20100804–14+squeeze1
Starting C-MOR	Video Surveillance
Use the ↑ a	and ≁ keys to select which entry is highlighted.
Press enter before boot	r to boot the selected OS, 'e' to edit the commands ting or 'c' for a command–line.
The highlighte	ed entry will be executed automatically in 4s.



Nach zweimaligem Starten erscheint die Konsolenübersicht:

C-MOR Konsolen Menue:							
==============		========	======			==========	=====
Die aktuellen Netzwerkeinstellungen dieses C-MORs sind:							
IP-Adresse: Gateway:	192.168.1.2 192.168.1.1	Netzwerkn DNS1: 8.8	maske: 8.8.8	255.255 DNS2:	.255.0 192.168.1	1.1	
MAC-Adresse: ==================================	08:00:27:b2:e9:	5a \	Version	: 5.000	1		=====
1. Interface–Einstellungen ausgeben 2. IP–Einstellungen aendern 3. C–MOR neu starten 4. C–MOR herunterfahren 5. Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten 6. Sprache aendern/Change Language							
Menue Auswahl: _							

Als letzter Punkt für die Installation von C-MOR, muss die IP-Adresse passend zur Ihrem Netzwerk konfiguriert werden. Dies erfolgt über die C-MOR Konsole. Wichtig ist hier, dass die IP-Adresse in Ihrem Netzwerk noch frei ist und passend zu Ihrem Arbeitsplatz konfiguriert wird. Die hier im Beispiel aufgeführten IP-Adressen sind Beispieladressen. Es ist die Ausnahme, dass diese Adressen für Sie so passen.

Unter Windows können Sie in der "Eingabeaufforderung" die passende IP-Adresse ermitteln. Klicken Sie hierzu links unten auf den Windows-Start Button und starten Sie die "Eingabeaufforderung":



In der Eingabeaufforderung ermitteln Sie durch Eingabe des Befehls "ipconfig" welchen Sie ganz einfach mit Enter bestätigen, die IP-Einstellungen Ihres PCs und können daraus die Einstellungen für C-MOR ableiten:

#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Eingabeaufforderung	-	×
Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.		^
H:\>ipconfig		
Windows-IP-Konfiguration		
Ethernet-Adapter vEthernet (LAN):		
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::49b1:f229:b274:b5e%30 IPv4-Adresse : 172.20.1.178 Subnetzmaske : 255.255.255.0 Standardgateway : 172.20.1.1		
Ethernet-Adapter vEthernet (HostOnly):		
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::983c:48fb:2971:db80%21 IPv4-Adresse : 192.168.1.5 Subnetzmaske : 255.255.255.0 Standardgateway :		
Ethernet-Adapter VirtualBox Host-Only Network:		~

Im Beispiel hat der PC die IP-Adresse 17.20.1.178. Daraus ergibt im Regelfall eines einfachen Netzwerks, dass die IP-Adresse des C-MOR auch mit 172.20.1.xxx beginnen muss. Die letzte Ziffer muss sich von der des PCs unterscheiden und frei sein. Diese kann beispielsweise auf "172.20.1.234" gesetzt werden. Die letzte Ziffer darf im Bereich 1-254 liegen und muss frei sein. Prüfen Sie dies mit dem Befehl "ping", der wie im Beispiel die Meldung "Zielhost nicht erreichbar" anzeigen muss, wenn die IP-Adresse frei ist. Ist diese belegt, muss eine andere getestet und ggf. auch dann benutzt werden:

Ist die IP-Adresse noch frei:





Die Anzeige, falls die IP-Adresse belegt ist und eine andere ausgesucht werden muss:



Auch die Subnetzmaske "255.255.255.0" und das Standardgateway "172.20.1.1" können aus der Ausgabe des Befehls "ipconfig" ausgelesen werden. Diese zwei Einstellungen müssen so übernommen werden.

**Hinweis**: Bitte beachten Sie, dass es noch weitere Punkte bei der Vergabe der IP-Adresse gibt. Diese Beschreibung dient lediglich dazu, C-MOR generell zu konfigurieren. Fragen Sie einen Sachkundigen, wenn Sie die Einstellungen dauerhaft belassen wollen um Netzwerkprobleme zu vermeiden! Es kann auch vorkommen, dass ping keine Rückmeldung liefert und trotzdem die gewählte IP-Adresse belegt ist!

#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Die Einstellungen der IP-Adresse erfolgt in der C-MOR Konsole durch die Auswahl des Menüpunkt 2. doch vorher müssen Sie mit dem Admin Passwort Ihre Berechtigung bestätigen, das Default Admin Passwort lautet "admin". Für die Änderungen der IP-Einstellungen erscheint folgende Eingabeaufforderung:

1. Interface–Einstellungen ausgeben 2. IP–Einstellungen aendern 3. C–MOR neu starten 4. C–MOR herunterfahren 5. Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten 6. Sprache aendern/Change Language
Menue Auswahl: 2
Bitte Admin Passwort eingeben:
Menue 2 ausgewaehlt
Neue IP–Adresse eingeben (kein Validierungscheck): 172.20.1.234
Neue Netzmaske eingeben (255.0.0.0 benutzen falls nicht sicher): 255.255.255.0
Neue Gateway–Adresse eingeben (kein Validierungscheck): 172.20.1.1
Die Namesserver sind gesetzt auf: 8.8.8, 192.168.1.1.
Moechten Sie die Nameserver aendern?Diese Einstellung ist optional! (j/N) _

Neue Netzmaske eingeben (255.0.0.0 benutzen falls nicht sicher): 255.255.255.0
Neue Gateway—Adresse eingeben (kein Validierungscheck): 172.20.1.1
Die Namesserver sind gesetzt auf: 8.8.8.8, 192.168.1.1.
Moechten Sie die Nameserver aendern? Diese Einstellung ist optional! (j/N) j
Bitte ersten DNS–Server eingeben (falls unsicher 8.8.8.8 verwenden): 8.8.8.8
Bitte zweiten DNS–Server eingeben (falls unsicher, 8.8.4.4 verwenden): 172.20.1.1
======================================

Sind die Angaben richtig? (j/N) j



Wurden die Daten erfolgreich eingegeben, so wird die neu gesetzte IP-Adresse in der Konsole angezeigt:

C-MOR Konsolen Menue:						
Die aktuellen Ne	Die aktuellen Netzwerkeinstellungen dieses C-MORs sind:					
IP–Adresse: Gateway:	172.20.1.234 172.20.1.1	Netzwerkmaske: 255.255.255.0 DNS1: 8.8.8.8 DNS2: 172.20.1.1				
MAC-Adresse:	08:00:27:b2:e9:	5a Version: 5.0001				
<ol> <li>Interface-Einstellungen ausgeben</li> <li>IP-Einstellungen aendern</li> <li>IP-Einstellungen aendern</li> <li>C-MOR neu starten</li> <li>C-MOR herunterfahren</li> <li>Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten</li> <li>Sprache aendern/Change Language</li> <li>Menue Auswahl: _</li> </ol>						

#### Installation mit eigener Partitionierung ab Version 5.01



Jetzt kann mit einem Webbrowser auf den C-MOR zugegriffen werden. Hierzu wird einfach die IP-Adresse im Browser-Adressfeld eingegeben, in diesem Fall http://172.20.1.234.

Die Anmeldung erfolgt mit dem Benutzernamen "admin" und dem Passwort "admin". Es erscheint als erstes der Haftungsausschluss. C-MOR kann nur genutzt werden, wenn dieser akzeptiert wird.

#### Haftungsausschluss

Haftungsbeschränkung. Die auf diesem System verwendete Software besteht auch aus freier Software und Open Source, die von den Autoren ohne Kosten lizensiert wird. Sofern in der Lizenz der einzelnen Softwarepakete nicht abweichend angegeben, gilt folgender Haftungsausschluss: Die za-internet GmbH (C-MOR) übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die Programme und die Funktionalität, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die Copyright-Inhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, 'wie es ist', ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich - aber nicht begrenzt auf - Marktreife oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programms liegt bei Ihnen. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur bei Ihnen.

In keinem Fall, außer wenn durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein Copyright-Inhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher allgemeiner oder spezieller Schäden, Schäden durch Seiteneffekte (Nebenwirkungen) oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschließlich - aber nicht beschränkt auf - Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder dem Unvernögen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war. Es gelten die AGB der za-internet GmbH unter http://za-internet.de.

Nutzungsbedingungen akzeptieren Nutzungsbedingungen ablehnen

#### Nach dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen erscheint der Startbildschirm:



Die C-MOR Installation selbst ist hiermit abgeschlossen. Wechseln Sie als nächstes in das Menü Systemverwaltung und konfigurieren Sie die IP-Kamera unter dem Menüpunkt Kamerakonfiguration:



Netzwerkkonfiguration	Systemname	öffnen/schließen
SSL-Zertifikat	Networkkonfiguration	[iffnon/aphlia@ap.]
Internet-Proxy Konfiguration	Netzwerkkolingulation	Connen/scrineisen
Alarm Emails	SSL-Zertifikat	öffnen/schließen
Uhrzeit	Proxy-Server Konfiguration	Öffnen/schließen
Zeitzone		
Zeitserver	Email Alarm	öffnen/schließen
Aufzeichnungen aus- oder einschalten	Uhrzeit setzen	öffnen/schließen
Aufbewahrungszeit		
Automatische Löschung ältester Aufnahmen	Konfiguration der Zeitzone	öffnen/schließen
Kamerakonfigurationen	Zeitserver	öffnen/schließen
Benutzerverwallung		
Benutzer-Kamera-Einstellungen	Aufzeichnungen aus-/einschalten	öffnen/schließen
FTP-Server-Konfiguration	Aufbewahrungszeiten	öffnen/schließen
Systemsprache		
Bildgröße Startseite	Automatische Löschung ältester Aufzeichnungen	öffnen/schließen
Konfiguration Fernzugriff	Kamerakonfiguration	öffnen/schließen
C-MOR Stacking		
System Neuslart	Konfiguration anpassen Kamera 1	
System Shuldown	Konfiguration anpassen Kamera 2	
C-MOR Software-Aktualisierung	Konfiguration anpassen Kamera 3	
Lizenz-Upgrade		
Datensicherungen	Benutzerverwaltung	öffnen/schließen

Den Hinweis "Lizenz Installation" finden Sie nur vor, wenn Sie eine Freie Version von C-MOR benutzen. Sollten Sie eine lizenzierte Version benutzen, so wird dieser Hinweis nicht erscheinen.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Kameras entnehmen Sie bitte der "Bedienungsanleitung für alle Modelle der Videoüberwachung C-MOR". Die Anleitung kann unter <u>www.c-mor.de</u> im Downloadbereich heruntergeladen werden!