

## Anleitung für das C-MOR-Software-Update Version 3.64 Systemvoraussetzung: Version 3.63

### Wichtig:

**Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem C-MOR mindestens die Software-Version 3.63 installiert ist und es sich um einen C-MOR der PLUS-Serie handelt. Andernfalls wird die Funktionalität Ihres Gerätes nachhaltig beschädigt und muss an unsere Service-Abteilung zur Reparatur eingesandt werden. Ihr C-MOR benötigt Internetzugang zum Update-Server!**

### Update Schritte:

1. Deaktivieren Sie alle Kameras über die Systemverwaltung.
2. Rufen Sie die Update Adresse `http://<C-MOR-Adresse>/update.pml` auf.
3. Tragen Sie bitte bei Servername „update.c-mor-video.com“ ein und bei Pfad: `/updates/c-mor-plus-v3.64/`

### C-MOR-Updater

**Bitte deaktivieren Sie alle Kameras bevor Sie mit dem Update beginnen!  
Manche Updates können nur eingespielt werden, wenn die Kameras deaktiviert sind.**

**Bitte füllen Sie das Formular aus, um die verfügbaren Updates anzeigen zu lassen.**

<b>Benutzername:</b>	<input type="text" value="kundennummer"/>
<b>Passwort:</b>	<input type="text" value="passwort"/>
<b>Servername:</b>	<input type="text" value="update.c-mor-video.com"/>
<b>Verzeichnis:</b>	<input type="text" value="/updates/c-mor-plus-v3.64"/>

4. Starten Sie jetzt Ihren C-MOR neu. Nach dem Neustart können Sie wieder alle Kameras über die Systemadministration aktivieren.